

# ハンドオーバ

Handover

通話中に他の無線ゾーンに入った場合、移動先の無線ゾーンで新しい通話チャンネルを設定することにより、通話を継続できる機能である。通話チャンネルの切替えはBS、MLS間すべて可能で、全国全てのエリアまで移動しながら通話が可能である。

## ハンドオーバ Handover

