

# 発信接続

## Origination

移動機から発信を受けた交換機は、  
発信情報の問い合わせを加入者データがあるM-SCPに行く。  
その後、発信した移動機に対してセキュリティチェックや  
通信チャネル設定を行うとともに、ダイヤル番号を認識して  
MGSを介して他事業者の電話網へ接続が行われる。

## 発信接続

### Origination

発信(NTTドコモの携帯電話から一般の電話へ)

